



КІРFold 1000 Руководство пользователя

Содержание

| Безопасность | 2 |
|---|----|
| Общая информация | 5 |
| Размеры | 6 |
| Установка фальцовщика | 7 |
| Работа с фальцовщиком | 7 |
| Выбор программ сложения | 9 |
| Редактирование программ сложения | 11 |
| Размеры и материалы для сложения | 16 |
| Ручная подача | 17 |
| Конфигурация программного обеспечения КІР | 21 |
| Использование KIPFold 2000 при печати из приложений KIP | 24 |
| Сложение в программе KIP Print | 25 |
| Сложение в программе KIP PrintNet | 26 |
| Сложение при использовании драйвера Windows KIP | 27 |
| КІР Автокад и сложение | 29 |

Безопасность



Прежде чем приступить к эксплуатации аппарата, внимательно ознакомьтесь с данным руководством для более эффективного его использования. Сохраните данное руководство для последующего использования. Внимательно изучите все предупреждения, предостережения, как на самом аппарате, так и в данной инструкции.

Для гарантирования безопасной работы оборудования все операции по обслуживанию и ремонту должны проводиться только обученным сервисным персоналом.

| <u>Виды предупреждений</u> | |
|---|----------|
| ОПАСНО: Предупреждение, указывающее на возможность создания ситуации, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или получению серьезной травмы. | DANGER |
| ВНИМАНИЕ: Предупреждение, указывающее на возможность создания ситуации, которая, если ее не избежать, МОЖЕТ привести к смерти или получению серьезной травмы. | Внимание |
| ОСТОРОЖНО: Предупреждение, указывающее на возможность создания ситуации, которая, если ее не избежать, МОЖЕТ привести к травме легкой или средней степени тяжести. | CAUTION |
| Обслуживание и модернизация | |
| Во избежание риска повреждения оборудования все модернизации и обслуживание аппарата должны проводиться обученным и сертифици- рованным персоналом. При ежедневном использовании любое элек- тронное оборудование подвержено износу отдельных частей и случай- ным поломкам. Для поддержания надежности и безопасности оборудо- вания регулярно должна проводиться инспекция оборудования сервис- ным персоналом. | DANGER |
| Основные предостережения | |
| Убедитесь, что фальцовщик помещен на ровную горизонтальную поверхность достаточной прочности. Вес аппарата можно посмотреть в спецификации аппарата. Всегда используйте материалы, предназначенные для работы с фальцовщиком. Использование материалов, на которые фальцовщик не рассчитан, может привести к поломку фальцовщика. Не используйте фальцовщик в случае появления посторонних шумов. Выньте кабель питания из розетки и обратитесь в сервисную службу. Не используйте фальцовщик в помещении с избыточной вибрацией. Передвигайте аппарат медленно и осторожно с помощью двух человек. Установите аппарат на выкручивающиеся опоры после установки аппарата в нужное положение. | DANGER |

| Кабель электропитания | |
|---|-----------|
| Не используйте какой либо другой кабель электропитания кроме того что был поставлен вместе с фальцовщиком. Если необходима замена кабеля электропитания из-за повреждения или дефекта, обратитесь в сервисную службу для надлежащей замены кабеля электропитания. | DANGER |
| <u>Электропитание</u> | |
| Не используйте удлинитель для подключения фальцовщика. Данный аппарат не предназначен для подключения к электрическим сетям, в которых нейтральный провод не подключен к земле. Аппарат должен подключаться к сети с подключенным к земле проводом. Если аппарат подключается с помощью стенной розетки, расположите аппарат рядом с легко доступной стенной розеткой. | Warning |
| <u>Меры, предпринимаемые при возникновении несчастного случая</u> | |
| Если произошел несчастный случай, персонал, который первым заметил это, должен незамедлительно принять меры помощи пострадавшим в результате этого несчастного случая людям и предотвратить дальнейшие повреждения и травмы. Если от клиента поступило сообщение о возникновении серьезного несчастного случая, локальный дилер должен быстро произвести соответствующую оценку данного случая. Чтобы определить причину несчастного случая, описание окружающих условий и вещественные материалы должны быть зарегистрированы у локального дилера для соответствующей проверки, в соответствии с инструкциями Для отчетов и мероприятий, относительно серьезных несчастных случаев, следуйте инструкциям, определенными каждым локальным дилером. | Important |
| Отказ от ответственности | |

Данные меры предосторожности были разработаны в соответствие с нашими знаниями. Они предназначены для использования как компактное руководство для безопасной работы. Мы оставляем за собой право пересматривать данные меры предосторожности, по мере появления новой информации.

В сферу ответственности пользователя входит определение пригодности и достаточности мер предосторожности, которые могут быть необходимы.

В сферу ответственности пользователя входит также пользование последней версией выпущенных инструкций по мерам предосторожности. Если и в той мере, в которой ограничение ответственности допускается применимым законодательством, мы не принимаем ответственности за неточности, которые могут возникнуть в этой информации.

Общая информация

KIPFold 1000 - автоматический фальцовщик, предназначенный для сложения широкоформатных документов по стандарту DIN 824.

Для управления фальцовщиком есть шесть кнопок на панели управления. Пользователь может выбрать одну из 8 программ сложения. Жидкокристаллический дисплей на панели управления показывает пользователю все соответствующие параметры для выбранной программы сложения. Таким образом, управление фальцовщиком осуществляется настолько просто, насколько это только возможно!

Документы складываются продольно в соответствие с выбранной программой сложения.

Специально разработанный мост принимает отпечатки с принтера и транспортирует их в фальцовщик.

Документы не предназначенные для сложения направляются в корзину для несложенных документов.

Для контроля процесса сложения документы проходят автоматический мост перед началом сложения. Переключатель на входе моста отделяет документы, которые не должны быть сложены, и направляет их в приемную корзину под транспортным мостом. Документы для сложения транспортируются мостом к входу в фальцовщик с точной синхронизированной скоростью.

Передвижная направляющая транспортного моста обеспечивает удобство ручной подачи документов. Ручная подача позволяет фальцовщику выполнять множество задач.

Газонаполненные амортизаторы могут удерживать транспортный мост почти в вертикальном положении. Это гарантирует удобный доступ к принтеру для обслуживания.



| Установка фальцовщика Условия окружающей среды | становка фальцовщика | Условия окружающей среды |
|--|----------------------|--------------------------|
|--|----------------------|--------------------------|

Помещение, в котором предполагается установка фальцовщика, должно быть сухим и чистым от пыли. Должна соблюдаться средняя температура помещения от 15°C to 35°C при относительной влажности 20 - 80% относительной влажности без образования конденсата.

Фальцовщик должен надежно стоять на выровненной по горизонтали поверхности и не должен качаться.

Место для установки фальцовщика выбирайте таким образом, чтобы аппарат не блокировал входы и выходы из помещения и позволял эргономически вести технологический процесс.

Для обеспечения 100% функциональности фальцовщика установку и пуско-наладку аппарата должен производить только сертифицированный сервисный инженер.

Электропитание

Разъем питания аппарата расположен с нижней правой стороны фальцовщика.

Пожалуйста, используйте только шнур питания, входящий в комплект поставки, либо кабель с точно такими же требованиями по стандарту безопасности.

Фальцовщик предустановлен на напряжение питания 230 В, 50 Гц.

Перед включением убедитесь, что напряжение в вашей электросети соответствует указанным. Не используйте удлинители с мульти-выходами. Такие удлинители могут не выдержать одновременно включенные в них плоттер и фальцовщик.

| Работа с фальцовщиком | |
|---|--|
| | Включите фальцовщик. Главный выклю- чатель находится с передней стороны аппарата. |
| contact components / FF: V01.05 R 0102 / CF: V00.10 R 0402 / M-0: V03.10 R 0001 | На дисплее должны высветиться сервис- ные сообщения. На короткое время на дисплее появятся Первое окно: Версии некоторых компонент внутреннего ПО. Второе окно: Версия сетевого контроллера |







Редактирование программ сложения

Выберите программу сложения

Для смены программы сложения – нажмите ← - курсор начнет мигать. Кнопки ➡ и ← перемещают курсор от значка к значку.

Выбранное значение будет мигать.

Нажатие кнопок **↑** и **↓** изменяет значение выбранного параметра. Пример:

В программе 5 нужно поменять параметры сложения.

- Выберите программу 5 с помощью кнопок **↑** и **↓**.
- Нажмите кнопку 🛏
- Нажмите кнопку , пока не начнет мигать число, которое нужно изменить.

online

- Нажимая кнопки ★ или ↓, установите нужное значение
- Удерживайте кнопку 🛏 в течение 3 секунд



| Выбор размера | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|
| Все программы сложения могут быть отредактированы с шагом 1мм в пре | еделах диапазона: | | | | |
| Поле для подшивки: 0 – 50 мм Ширина сложения: 180 – 420 мм (100-420 мм) | | | | | |
| Для редактирования программ сложения нажмите ← - курсор начнет мигать. Кнопки ➡ и ← перемещают курсор от значка к значку. Выбранное значение будет мигать. Нажатие кнопок ↑ и ♥ изменяет значение выбранного параметра. | 1 7 7 20 20 5 0nline | | | | |
| Пример: |)TL | | | | |
| - Выберите программу 1 с помощью кнопок 🕇 или 🖡. | ard. | | | | |
| Нажмите кнопку Нажмите кнопку пока не начнет мигать число, обозначающее ширину сложения. Нажимая кнопки переместите курсор на число, обозначающее ширину поля для | | | | | |
| подшивки | | | | | |
| Кнопками Т или ♥ установите 25 мм. Удерживайте кнопку ← в течение 3 секунд | | | | | |
| Пожалуйста, помните, что ширина сложения не должна быть менее 100 м Соответственно ширина поля для прошивки должна быть в диапазоне от | м и более 420 мм. 0 до 50 мм. | | | | |

Сложение «Свободного стиля» – Программы А В С D Это новшество раскрывает потенциал фальцовщика, позволяя создавать любые программы сложения - можно задавать размер для каждого поля. При этом фальцовщик не будет рассчитывать сложение чтобы сделать первое и последнее поле одинаковым, размеры всех полей задаются пользователем. Поэтому программа будет работать правильно только для формата, для которого она создавалась. Описание знаков и цифр на дисплее: Цифры от 100 до 420 означают: две полных панели сложены с указанным размером. — означает: сложение закончено здесь – последняя страница направлена вправо → верхний. выход 🧲 означает: еще один сгиб – последняя страница направлена влево ᢣ нижний выход Для изменения значений нажмите - курсор начнет мигать. Кнопки ни неремещают курсор от значка к значку. 135 Выбранный значок начнет мигать. M Нажимая кнопки 🕇 и 🖶 выберите нужное значение. \rightarrow \rightarrow 100, 101......420 < Пример: Программа А должна сделать сначала пакет шириной 135 мм и затем пакет шириной 180 мм – остаток должен образовать поле для подшивки шириной 30 мм (для формата А1 - 841 мм). Выбираем программу А с помощью кнопок ↑или . Нажимаем кнопку н _ Нажимаем кнопку • пока первая цифра рядом с изображением пакета, не начнет мигать. Нажимаем кнопки 🕈 или 🗣 чтобы выбрать ширину пакета 135 мм. Нажимаем кнопку нока вторая цифра рядом с изображением пакета, не начнет мигать. Нажимаем кнопки 🕇 или 🖡 чтобы выбрать ширину пакета 180 мм. Передвигаем курсор к следующему знаку Кнопками выбираем < = последняя страница влево Удерживаем кнопку на в течение 3 секунд Изменяемое изображение слева покажет схему сложения. Две страницы 135мм Две страницы 180мм 135 A < Последняя стра-180 ница влево-нижний 210 выход





| Материалы. | пригод | ные для | сложения |
|------------|--------|---------|----------|
| | | | |

- Пленки и материалы со скользкой поверхностью не пригодны для сложения.
- О применимости материала узнайте подробно у сервисного инженера.
- Плотность бумаги должна быть в пределах от 60 до 110 г/м².

Форматы, пригодные для сложения

Продольное сложение:

Все документы с длиной от 420 мм до 50.000 мм (бумага 80 г/м²) и максимальной шириной до 930 мм. Поперечное сложение: до 1.50 м

Ориентация документов

Для правильного сложения, документ необходимо подавать так, чтобы штамп был на переднем крае документа, входящего в фальцовщик (спереди справа).

Ориентация документа должна выбираться программным обеспечением принтера, используемого для печати.

Ручная подача

Необходимо сначала переключить фальцовщик в режим «офлайн» на сенсорном экране принтера.





- Измените режим на:
- Онлайн
- Офлайн
- Ручной
- Нажав два раза кнопку Ввод.





<u>Устранения замятия материала на транспортном мосту</u>

Когда светодиодный индикатор сверху дисплея горит красным цветом и на дисплее мигает изображение продольного сложения, это означает замятие бумаги и/или ошибку либо на транспортном мосту, либо в секции продольного сложения. После однократного нажатия на кнопку ←, на дисплее отображается код ошибки, по которому можно узнать место возникновения замятия бумаги. Наиболее вероятная причина возникновения ошибки – документ, или часть документа, находящаяся под оптическим датчиком. Для удаления документа из транспортного моста поднимите крышку моста, взяв ее за край.



После открытия крышки вы можете зафиксировать ее в открытом положении специальным упором.

Теперь можно провести инспекцию датчиков и удалить остатки документа если они там есть. Закройте верхнюю крышку, как только все оставшиеся части застрявшего документа будут удалены. Нажмите кнопку ← один раз для возобновления работы.

Возможно, придется вызвать сервисного инженера, если причиной ошибки не является замятие бумаги.



| Список к | одов оі | ши | бок | | |
|-----------|---------|----------|-----|---|----------------------------------|
| | ОШИБК | A | | | |
| Fan: | 22 | 1 | 02 | | |
| Cross: | 00 | | 00 | | |
| RFU: | 00 | | 00 | пример | |
| Rot.Unit: | 00 | | 00 | | |
| Stacker: | 00 | | 00 | | |
| Код | | | | Ошибки продольного сложения | Причина |
| | | | | | |
| | 21 | | | Ошибка платы управления шагового | |
| | | | 01 | мотора | |
| | | | 01 | Ошиока во время запуска мотора | • Зо в отсутствуют (зеленый диод |
| | | | 02 | Ошиока во время остановки мотора | • Внутренняя логическая ошибка |
| | | / | | | |
| | 22 | | | | |
| | | | 00 | Оптический датчик 0 (LB 0) | |
| | | | 01 | Оптический датчик 1 (LB 1) | • Под датчиком находится бумага |
| | | | 02 | Оптический датчик 2 (LB 2) | • Поврежден кабель |
| | | | 03 | Оптический датчик 3 (LB 3) | • Неисправен оптический датчик |
| | | | 04 | Оптический датчик 4 (LB 4) | |
| | | | | | |
| | 23 | | | Приемник датчика всегда засвечен | |
| | | | 00 | Приемник датчика LB 0 всегда засвечен | |
| | | | 01 | Приемник датчика LB 1 всегда засвечен | • Неисправен датчик |
| | | | 02 | Приемник датчика LB 2 всегда засвечен | • Загрязнен датчик |
| | | | 03 | Приемник датчика LB 3 всегда засвечен | • Неисправна плата РСВ |
| | | | 04 | Приемник датчика LB 4 всегда засвечен | |
| | | | | | |
| | 24 | | | Ошибка шагового мотора | |
| | | | 01 | Ошиока во время вычисления ширины | |
| | | | 02 | Ошибка вычисления количества шагов | |
| | | | | | |
| | 25 | | | Аппаратная ошибка | |
| | - | | 01 | Отсутствие внешних 5 В | |
| | | | 02 | Отсутствие LF 38 В или открыта дверь | • Проверить предохранители |
| | | | 02 | CF | • Открыта верхняя крышка |
| | | | 03 | Открытая крышка | |
| | | | | | |
| | 26 | | | Замятие | |
| | | | 01 | нет сигнала готовности после обрезки | • Замин в принтере после обрез- |
| | | | | Нет сигнала на датчике LB 1 после об- | • Замятие на мосту |
| | | | 02 | резки | , |
| | | | 03 | Нет сигнала на датчике LB 1 без обрезки | • Замятие на мосту |
| | | Ī | 04 | Между датчиками LB 0 и LB 1 | • Замятие при продольном сло- |
| | | | | | |
| | | | 05 | пстърая сумати на датчике со т | жении |
| | | | 06 | Слишком много сложений | • Слишком длинный документ |

| | 07 | Нет края бумаги на датчике LB 0 | Замятие на выходе продольно- го сложения |
|----|----|---|--|
| | 08 | Сигнал на датчике LB 4 в режиме он- лайн | |
| | 09 | Сигнал на датчике LB 5 в режиме он- лайн | • переключить в «опшпе» режим |
| 27 | | Ошибка определения последнего сложения | • Неисправен датчик |

Конфигурация программного обеспечения КІР

Перед использованием фальцовщика KIPFold 1000 предварительно необходимо сделать настройки параметров фальцовщика в программе KIP PrintNET.

Вкладка Конфигурация фальцовщика

Для выполнения следующих действий необходимо войти с правами администратора.

- 1. На вкладке Конфигурация фальцовщика измените с помощью ниспадающего меню Настройка сложения значение Отключено на значение Включено.
- 2. Введите значения для Длинный край и Короткий край

ЗАМЕЧАНИЕ: Показаны значения для метрической системы измерений, если включить дюймовую систему будут показаны значения в дюймах.

3. Выберите значение для Ширина рулона.

ЗАМЕЧАНИЕ: Показаны значения для метрической системы измерений, если включить дюймовую систему будут показаны значения в дюймах.

- 4. Выберите необходимые значения для альбомной ориентации (**Поворот**, **Программа сло**жения, **Расположение**).
- 5. Выберите необходимые значения для портретной ориентации (**Поворот**, **Программа сло**жения, **Расположение**).
- 6. Нажмите кнопку Применить для активации сделанных изменений.

| Folder Configuration | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| Folder Configuration Settings Folder Preset Alignment F 1. | older Delays | | Printer Units: METRIC |
| Fold Setup | COM Port 2 | | |
| Paper Size: A0 | 4 | | |
| Long Edge- | Landscape Original View- Rotate For Proper Title Block Orientation: | 270 | |
| Short Edge- MIN 800 MAX 920 | Always Use Fold Program: Fold Alignment: | 4 - Program 4 | |
| 3. rRoll Width- | Portrait Original View | | |
| Always Use : 841 💌 (mm) | Rotate For Proper Title Block Orientation: Always Use Fold Program: Fold Alignment: | 0 4 - Program 4 Left | . |
| | | 6. | Submit |

Вкладка Расположение для программ сложения

Замечание: В настоящее время данная вкладка не используется

| Folder Configurat | Folder Configuration | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| Folder Configura | on Settings Folder Preset Alignment Folder Delays | | | | |
| Folder Preset Align | ent | | | | |
| Preset Alignmen | | | | | |
| Preset 0: | Left 💌 | | | | |
| Preset 1: | Left 💌 | | | | |
| Preset 2: | Left 💌 | | | | |
| Preset 3: | Left 💌 | | | | |
| Preset 4: | Left 💌 | | | | |
| Preset 5: | Left 💌 | | | | |
| Preset 6: | Left 💌 | | | | |
| Preset 7: | Left 💌 | | | | |
| Preset 8: | Left 💌 | | | | |
| | Submit | | | | |

Вкладка задержек фальцовщика

1. Для фальцовщика KIPFold 1000 значение должно быть равно 0.

Замечание: Показаны значения для метрической системы измерений, если включить дюймовую систему будут показаны дюймовые значения.

| Folder Configuration | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Folder Configuration Settings Folder Pre | set Alignment Folder Delays | | | | |
| Size A0: 0 (tenths of a second) Size A1: 0 (tenths of a second) | Landscape Folder Delay: 0 • (tenths of a second) Bypass Folder Delay: 0 • (tenths of a second) | | | | |
| Size A2: 0 (tenths of a second) Size A3: 0 (tenths of a second) Size A4: 0 (tenths of a second) | Submit | | | | |
| | | | | | |

Использование KIPFold 1000 при печати из приложений KIP

После конфигурирования фальцовщика приложения КІР могут использовать функцию сложения документов в пакеты различных размеров.

Доступные приложения KIP:

- KIP Print
- KIP PrinNet
- Драйвер Windows KIP
- Драйвер AutoCAD KIP

Сложение в программе KIP Print

Имеется два способа использования сложения в программе KIP Print.

Способ 1

При использовании этого способа вначале выбирается программа сложения, кликнув на кнопку **Сложение** ленточной панели главного экрана. Выбранный способ сложения будет применен ко всему заданию. Выбор программы сложения до выбора файлов для печати приводит к тому, что все файлы в задании будут сложены одинаковым способом.

| K | IP Print | | | | | | C78 | 00 | |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------|--------------|------|
| D New | Job Add Files Recall Job Reduce | amp Color Options | A A 2-Up | Fold | Pen Table | R Mirror | Invert | Tiew Image | Free |
| | Selected Files | Page Number | Origin | al Image Size | Enlarge | / Reduce: | Outpu | t Image Size | |
| 1 | C:\Images\Mixed Files\36x24 CAD GIS 1827-03-ML-02 | | 20.0 | | | 0.001 | 10.00 | | |
| 2 | C:\mages\Mixed Files\36x24 CAD GIS MapWindo | Fold | | - | - | | | × | |
| 3 | C:\Images\Mixed Files\24x18 Graphic Propane Ava | Ilos felder estines | olready and | foursed on pri- | ator | | | | |
| 4 | C:\mages\//ixed Files\24x36 Graphic SamAdams I | lose toder settings | alleady com | ngureu on pri | inter | | | | |
| | | Preset 0 Preset 1 Preset 2 Preset 3 Preset 4 Preset 5 Preset 6 Preset 7 | | | | | | | |

Способ 2

При этом способе вначале выбираются файлы для печати стандартным образом (Добавить файл, Поиск и выбор файлов, добавление их в задание для печати). После того как файлы для печати добавлены в задание, используя ниспадающее меню в столбце **Сложение** каждому файлу может быть назначена своя программа сложения. Данный способ может быть применен, если файлы в задании должны быть сложены различным образом.

| KIP Print | | | - | | | | 0 | 0 X |
|---|-----------------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------------|
| File View Sort Option Manage Transfer Printer | s | | | | | | Rev | sion: 7.4.308 |
| KIP Print | | | C7800 |) | | • | SUBMIT PRINT | JOB |
| Vew Job Add Files Recall Job Reduce | Cotor 2-Up Fold P | en Table Mi | R Invert W | ew Image Preeze Panes | Header | Print | | |
| Selected Files | Page Number Original Image Size | Enlarge / Reduo | : Output Image | Size Fold | Stamp | POF Dither Mode | Color Option | PDF Min F Siz |
| 1 C.Images/Mixed Files/38x24 CAD GIS 1827-03-ML-02-005.pdf | 1 38.00" x 24.00" | 101 | | P (1111- | - None | Printer | CAD - Line | Print |
| 2 C.Images/Mixed Files/36x24 CAD GIS Map/Vindow029.pdf | 1 35.99" x 23.99" | 101 | Fold | r None | None | Printer | CAD - Line | Print |
| 3 C.\Images\Illiked Files\24x18 Graphic Propane Available.pdf | 1 24.00" x 18.00" | 100 | Controllor | - Controller Preset 0 | None | Printer | CAD - Line | Print |
| 4 C:\Images\Wixed Files\24x36 Graphic Sam Adams Lager.pdf | 1 24.25" x 36.25" | 101 | Controller | F Preset 1 | None | Printer | CAD - Line | Print = |
| | | | Preset 3 | Preset 5 | | | | |
| | . 10. | | | | Job Code: | LUMOHUSU | Files in the Job |) |
| | | | KCHANGE DUR COLANGE DUR 10 LE CYL | CHASE 799 | Uss Jab Request Mec # of | r Name: TJanisse Number: artment ed Time: 14:30 Date: 4/6/2012 Ila Type: Bond - 24# PF Copies: 1 2 C | IEMIUM elate 📄 Cursi | • eet |
| 1 | н | | | | • | | | |
| | Dead Discontinue Train Dates Fore | Cond. Date ODCIMUM | TER Dall 2: 400mmBr | 04 - 24# DOENHIN - 25% | Chart Not lostslad | | | |

Сложение в программе KIP PrintNet

Способ 1

При использовании этого способа вначале выбирается программа сложения, кликнув на кнопку **Предпочтения печати** ленточной панели главного экрана. В открытом окне **Предпочтения печати** выбирается желаемая программа сложения. Выбранный способ сложения будет применен ко всему заданию. Выбор программы сложения до выбора файлов для печати приводит к тому, что все файлы в задании будут сложены одинаковым способом.



Способ 2

При этом способе вначале выбираются файлы для печати стандартным образом (Добавить файл, Поиск и выбор файлов, добавление их в задание для печати). После того как файлы для печати добавлены в задание, используя ниспадающее меню в столбце **Сложение** каждому файлу может быть назначена своя программа сложения. Данный способ может быть применен, если файлы в задании должны быть сложены различным образом.

| Prin | INET | | | | | | | | | | | | Er | nglish Japanesi | German Oth | er Langua | sges |
|------|-------|-----------------------|----------|------------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------|---|---------------|------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------|------|
| (| KI | P | | | | | | | | Administratio | n Printer | Konfg IPS MaiBoxes | Queue / S | tatus Color Optio | Historical Queue | Downi | load |
| File | Coun | t: 3 | | | | | | | | | | | | | | b | ogou |
| - | | b | | | 1 | 2 | Q | | | | | Media Type: | Bond - 24 | # PREMIUM | | | |
| Ne | w Job | Add Files Job Default | Load Job | Save Job | Modify Pens | (All C) Modify Stamps | Force Size Settings | | | | | Number of Sets: | - 1 | * | Media Sou | rce: Roll | |
| | U | ser: admin | | | Distri | bution: | | | | | Descriptio | on: | | | _ | Sub | anii |
| | | | Sele | cted Files | | | | Pen Table | | Stamp | , | Fold | Output Rotation | Force Size / E | inlarge / Reduce | Copies | |
| | * | 02UTIL TIF | | | | | | default | • | None | | None - | Auto 💌 | 100 | Percent | - 1 | |
| Ē | * | 711-Layout1.PDF | | | | | | default | | None | × | Controller Preset 0 Preset 1 | Auto 💌 | 100 | Percent | - 1 | |
| ٥ | * | Binder1.pdf | | | | | (Pages: All Pages) | default | | None | × | Preset 2 Preset 3 Preset 4 | Auto 💌 | 100 | Percent | 1 | |
| _ | | 1 | | | | | | | | | | Preset 5 Preset 6 Preset 7 | | 1 | | - | |

Сложение при использовании драйвера Windows KIP

Для печати файлов со сложением из драйвера Windows KIP выполните следующие действия:

- Выберите файл, который должен быть напечатан в соответствующем приложении. В качестве примера рассмотрим Adobe Reader.
- 2. В меню Файл выберите Печать.
- В открывшемся окне Печать выберите установленный драйвер КІР и нажмите кнопку Свойства.
- 4. В открывшемся окне Свойства выберите вкладку Опции печати.
- В блоке Сложение отметьте окошко Включено и используя ниспадающее меню убедитесь что выбрано Вкл.
- 6. Выберите нужную программу сложения.
- Нажмите кнопку "ОК" для активации сделанных изменений.



КІР Автокад и сложение

Для печати файлов со сложением из драйвера KIP AutoCAD выполните следующие действия:

- В меню Файл программы AutoCAD выберите Печать.
- 2. Сделайте двойной клик по установленному драйверу KIP AutoCAD.

| rganize 🔻 🚆 Open 👻 Share | with 🔻 | Burn New folder | . 8= | • 1 | |
|--------------------------|--------|------------------------------------|--------------------|------------|--|
| Favorites | * | Name | Date modified | Туре | |
| Desktop | | 퉬 Plot Styles | 2/8/2012 1:48 PM | File folde | |
| Downloads | | 퉬 PMP Files | 2/3/2012 5:38 PM | File fold | |
| 12 Drophox | | 🕅 Add-A-Plotter Wizard | 6/2/2011 1:05 PM | Shortcut | |
| Becent Places | | Adobe PDF.pc3 | 2/3/2012 5:38 PM | AutoCA | |
| and received to be a | | Adobe PDFa.pc3 | 2/3/2012 5:38 PM | AutoCA | |
| Libraries | = | Default Windows System Printer.pc3 | 3/3/2003 9:36 AM | AutoCA | |
| Documents | | DWF6 ePlot.pc3 | 1/12/2012 1:30 PM | AutoCA | |
| Music | | DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 | 6/21/2007 12:17 AM | AutoCA | |
| Pictures | | 😥 DWG To PDF.pc3 | 10/22/2008 11:32 | AutoCA | |
| Videos | | KIP 510 SR 7900.pc3 | 3/20/2012 9:41 AM | AutoCA | |
| La riscos | | ici) KIP 510 SR 9900.pc3 | 3/20/2012 9:41 AM | AutoCA | |
| Computer | | (c) KIP Color Systems.pc3 | 4/6/2012 2:43 PM | AutoCA | |
| A 05 (C) | | PublishToWeb JPG.pc3 | 12/7/1999 10:53 AM | AutoCA | |
| BUITO (\DSVR001503) (I-) | | PublishToWeb PNG.pc3 | 11/21/2000 1:18 PM | AutoCA | |
| | - | e | | | |

- 3. Откроется окно редактора конфигурации плоттера
- 4. Выберите вкладку Device and Document Settings
- 5. Выберите Custom Properties
- 6. Нажмите кнопку Custom Properties



- 7. В открывшемся окне Custom properties в блоке Media Options выберите кнопку Сложение.
- Выбор опции On приведет к использованию программ сложения заданных в файле Presets.ini контроллера IPS.
- Выберите из списка нужную программу сложения чтобы применить настройки сложения к печатаемому файлу.
- 10. Нажмите ОК для применения
- 11. Нажмите снова ОК чтобы вернуться к окну печати и послать файл на печать.

| Printer Connection | | |
|---------------------|----------------------|------------------|
| Printer: C78 | 00 | |
| Status: | | |
| Diat Identification | | |
| | Pro | mpt at plot time |
| User. | | ~ |
| Distribution: | Select Folder | |
| Description: | Please select Folder | |
| Stamp: | Off | |
| Media Options | On Description | |
| Time | Preset 1 | = |
| Type. | Preset 2 | 73 |
| Folder: On | Preset 3 Preset 4 | |
| | Preset 5 | |
| | Preset 6 | * |
| Adjustments | | |
| Color Options: Sin | Find: | |
| | | ation |
| Settings: CA | OK Cancel | Help |
| | | |
| | U | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |